SigStyr 3709 Signaldekoder - CV Karta

Signal 1-9	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4	Signal 5	Signal 6	Signal 7	Signal 8	Signal 9
120	121 0	122 0	123 0	124 0	125 0	126 0	127 0	128 0	129 0
130	131 10	132 20	133 30	134 40	135 50	136 60	137 70	138 80	139 90
140	141 3	142 3	143 3	144 3	145 3	146 3	147 3	148 3	149 3
150	151 0	152 0	153 0	154 0	155 0	156 0	157 0	158 0	159 0
160	161 0	162 0	163 0	164 0	165 0	166 0	167 0	168 0	169 0
170	171 0	172 0	173 0	174 0	175 0	176 0	177 0	178 0	179 0
180	181 0	182 0	183 0	184 0	185 0	186 0	187 0	188 0	189 0
190	191 0	192 0	193 0	194 0	195 0	196 0	197 0	198 0	199 0
200	201 5	202 5	203 5	204 5	205 5	206 5	207 5	208 5	209 5
210	211 0	212 0	213 0	214 0	215 0	216 0	217 0	218 0	219 0
220	221 0	222 0	223 0	224 0	225 0	226 0	227 0	228 0	229 0

Värde programmeras till samtliga signaler

CV 12n	–|–|–|Ø|–|MSB	Adress + Styrning
CV 13n	LSB	Adress
CV 14n	–|–|–|–|–|–|1..3	Ljusstyrka
CV 15n	2|m|r|–| 0..11	Signaltyp + Egenskap
CV 16n	8|–|Л|П|ψ|/|½|–	Inställningar
CV 17n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning S1 / STOPP
CV 18n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning SV / KÖR40
CV 19n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning S2
CV 20n	0..255	Fördröjd fällning (sek)
CV 21n	–|–|–|–|–| 0..7	Grupptillhörighet
CV 22n	0..9 | 0..9	Ingångsval KÖR40 | STOPP (0 = P2, 1= Rapportkort 1, ...)

Service

7	X.Y	CV 7	0..9 | 0..9 Mjukvaruversion
8	13	CV 8	0..255 Tillverkare
35	18	CV 35	–|–|–| 0..31 Bias Signal
38	0	CV 38	–|–|–|–|–|MSB Adress AD
39	120	CV 39	LSB Adress AD

Ändras bara om så rekommenderats

System

30	0	CV 30	0..255 Error
31	0	CV 31	–|–|–|6|Δ|–|m|– Inställningar
32	0	CV 32	–|–|–|–|–|MSB Adress alla signaler STOPP
33	100	CV 33	LSB Adress alla signaler STOPP

Placering/ID:

Datum (Ändrad):

Adress CV
MSB = Adress A10..A8
LSB = Adress A7..A0
Ø = Styr inte via DCC

Systeminställning CV 31
m = mDvsi släckt
Δ = Servicefunktion
6 = Dvsi har 6 aspekter

Signaltyp CV 15n
2 = 2-sken signalering
m = Hsi har mDvsi
r = Hsi har Repeter

Signalinställning CV 16n
½ = Halvbomsanläggning
/ = Helbomsanläggning
8 = KÖR80 släckt försignalering
П = Ej mjuk tändning/släckning
Л = Extra flämtblink
ψ = Vsi har RGB LED

Spårledning CV 17n-19n
b = Bit väljer ingång

Reserverade bitar
– = Ingen funktion, ange 0

SigStyr 3709
PGMver 5.x
Utgåva 2016-02-20
www.proprat.com/sigstyr