SigStyr 3719 Signaldekoder - CV Karta

Signal 1-9	Signal 1	Signal 2	Signal 3	Signal 4	Signal 5	Signal 6	Signal 7	Signal 8	Signal 9
120 →	121 0	122 0	123 0	124 0	125 0	126 0	127 0	128 0	129 0
130 →	131 10	132 20	133 30	134 40	135 50	136 60	137 70	138 80	139 90
140 →	141 3	142 3	143 3	144 3	145 3	146 3	147 3	148 3	149 3
150 →	151 0	152 0	153 0	154 0	155 0	156 0	157 0	158 0	159 0
160 →	161 0	162 0	163 0	164 0	165 0	166 0	167 0	168 0	169 0
170 →	171 0	172 0	173 0	174 0	175 0	176 0	177 0	178 0	179 0
180 →	181 0	182 0	183 0	184 0	185 0	186 0	187 0	188 0	189 0
190 →	191 0	192 0	193 0	194 0	195 0	196 0	197 0	198 0	199 0
200 →	201 5	202 5	203 5	204 5	205 5	206 5	207 5	208 5	209 5
210 →	211 0	212 0	213 0	214 0	215 0	216 0	217 0	218 0	219 0
220 →	221 0	222 0	223 0	224 0	225 0	226 0	227 0	228 0	229 0

CV 12n	–|–|⁄|Ø|–|MSB	Adress + Styrning
CV 13n	LSB	Adress
CV 14n	–|–|–|–|–|–|1..3	Ljusstyrka
CV 15n	2|m|r|–| 0..11	Signaltyp + Egenskap
CV 16n	8|–|–|Π|ψ|/|½|–	Inställningar
CV 17n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning S1 / STOPP
CV 18n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning SV / KÖR40
CV 19n	b|b|b|b|b|b|b|b	Spårledning S2
CV 20n	0..255	Fördröjd fällning (sek)
CV 21n	–|–|–|–|–| 0..7	Grupptillhörighet
CV 22n	0..9 | 0..9	Ingångsval KÖR40 | STOPP (0 = P2, 1= Rapportkort 1, ...)

Rapport 1-9	Rapport 1	Rapport 2	Rapport 3	Rapport 4	Rapport 5	Rapport 6	Rapport 7	Rapport 8	Rapport 9
40 →	41 0	42 0	43 0	44 0	45 0	46 0	47 0	48 0	49 0
50 →	51 1	52 5	53 9	54 13	55 17	56 21	57 25	58 29	59 33
60 →	61 0	62 0	63 0	64 0	65 0	66 0	67 0	68 0	69 0
70 →	71 2	72 6	73 10	74 14	75 18	76 22	77 26	78 30	79 34
80 →	81 0	82 0	83 0	84 0	85 0	86 0	87 0	88 0	89 0
90 →	91 3	92 7	93 11	94 15	95 19	96 23	97 27	98 31	99 35
100 →	101 0	102 0	103 0	104 0	105 0	106 0	107 0	108 0	109 0
110 →	111 4	112 8	113 12	114 16	115 20	116 24	117 28	118 32	119 36

CV 4n	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 1+2 Adress + Funktion
CV 5n	LSB	Ingång 1+2 Adress
CV 6n	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 3+4 Adress + Funktion
CV 7n	LSB	Ingång 3+4 Adress
CV 8n	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 5+6 Adress + Funktion
CV 9n	LSB	Ingång 5+6 Adress
CV 10n	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 7+8 Adress + Funktion
CV 11n	LSB	Ingång 7+8 Adress

Värde programmeras till samtliga signaler

Service

7	X.Y
8	13
35	18
36	18
37	158
38	0
39	120

CV 7	0..9 | 0..9	Mjukvaruversion
CV 8	0..255	Tillverkare
CV 35	–|–|– 0..31	Bias Signal
CV 36	–|–|– 0..31	Bias Rapport
CV 37	0..255	Tröskel AD
CV 38	–|–|⁄|Ø|–|MSB	Adress AD
CV 39	LSB	Adress AD

Ändras bara om så rekommenderats

LocoNet

20	3
21	249
22	0
23	6

CV 20	–|P|⁄|Ø|–|MSB	Adress rapportera alla
CV 21	LSB	Adress rapportera alla
CV 22	0..255	Fördröj rapport vid alla (sek)
CV 23	–|–|–|–| 0..12	Prioritet

System

30	0
31	0
32	0
33	100

CV 30	0..255	Error
CV 31	–|–|–|6|Δ|–|m|–	Inställningar
CV 32	–|–|⁄|Ø|–|MSB	Adress alla signaler STOPP
CV 33	LSB	Adress alla signaler STOPP

Rapport P2

11	0
12	100
13	0
14	101
15	0
16	102
17	0
18	103

CV 11	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 1+2 Adress + Funktion
CV 12	LSB	Ingång 1+2 Adress
CV 13	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 3+4 Adress + Funktion
CV 14	LSB	Ingång 3+4 Adress
CV 15	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 5+6 Adress + Funktion
CV 16	LSB	Ingång 5+6 Adress
CV 17	i|f|0..3|±|MSB	Ingång 7 Adress + Funktion
CV 18	LSB	Ingång 7 Adress

Placering/ID:

Datum (Ändrad):

Adress CV
MSB = Adress A10..A8
LSB = Adress A7..A0
⁄ = Styr inte via LocoNet
Ø = Styr inte via DCC
P = Rapportera alla vid uppstart

Systeminställning CV 31
m = mDvsi släckt
Δ = Servicefunktion
6 = Dvsi har 6 aspekter

Ingångar CV 11-18, 4n-11n
i = Inverterad rapportering
f = Funktionsval ingång
± = SR Funktionsval ingång

Signaltyp CV 15n
2 = 2-sken signalering
m = Hsi har mDvsi
r = Hsi har Repeter

Signalinställning CV 16n
½ = Halvbomsanläggning
/ = Helbomsanläggning
8 = KÖR80 släckt försignalering
Π = Ej mjuk tänding/släckning
ψ = Vsi har RGB LED

Spårledning CV 17n-19n
b = Bit väljer ingång

Reserverade bitar
– = Ingen funktion, ange 0

SigStyr 3719
PGMver 4.x
Utgåva 2013-08-29
www.proprat.com/sigstyr